

# ACHTUNG wichtiger Einbauhinweis:

Die Öffnungen für die  
Verbrennungsluft auf der Rückseite und/oder  
Bodenfläche *unbedingt* freihalten!

